

## Ръководство на потребителя за преса за изправяне на коса Beurer HS 100

### I. Съдържание на опаковката:

Уверете се, че целостта на опаковката не е нарушена и че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху устройството или аксесоарите му и че всички опаковъчни материали са премахнати от него. Ако имате съмнения за целостта на уреда или опаковката му, моля свържете се с търговеца от който сте закупи устройството.

- 1 бр. преса за изправяне на коса Beurer HS 100
- 1 бр. кутия за съхранение
- 1 бр. ръководство за употреба

### II. Инструкции за безопасна употреба:

- Преди употреба прочетете това ръководство внимателно. Винаги следвайте инструкциите за безопасност, които са описани в ръководството. След това го приберете на сигурно място в случай, че искате да се консултирате с него след време. Ако дадете устройството на друг човек, моля предайте им и това ръководство за употреба.
- Устройството трябва да се използва за целта, за която е проектиран и по начина, посочен в тези инструкции за употреба. Всякаква форма на неправилна употреба може да бъде опасна.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца и не им позволявайте да играят с него!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода, близо до мивки, близо до вани или в много влажна среда – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода никога не бъркайте в нея, за да го извадите! Първо изключете ел. захранване централно, след което извадете щепсела на устройството от ел. контакт.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода, дори когато устройството е изключено.
- Като допълнителна мярка за безопасност препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен от производителя или оторизиран технически сервизен персонал.
- Ако уредът не функционира правилно трябва да спрете да го използвате.
- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Не дърпайте кабели, не го прегъвайте и не го усуквайте. Внимавайте да не докосва остри обекти и да не докосва топли повърхности.
- Не навивайте кабели за захранване около устройството.
- В никакъв случай не отваряйте и не поправяйте устройството сами. Всички поправки трябва да се извършват от оторизиран персонал. В противен случай правилната функционалност на уреда не може да бъде гарантирана, а гаранцията му може да бъде анулирана.
- Тази преса за коса трябва да бъде използвана само за лична употреба, за изправяне и стилизиране на вашата коса.

### III. Описание на устройството:

1. Нагревателни плочи с покритие
2. Изход за йони
3. LED дисплей
4. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
5. Бутон за заключване на бутони
6. Превключвател за смяна на температурата



7. Система за заключване на нагревателните плочи
8. Съединение между уреда и кабела за захранване, което се върти на 360°
9. Кабел за захранване



#### Преди употреба:

- Когато уредът работи, нагревателите му стават много горещи – моля докосвайте само дръжката му, за да избегнете изгаряния и пожари. Не поставяйте нищо между двата му нагревателя, когато уредът работи и е включен към захранването.
- Застанете на суха, непроводима повърхност – риск от токов удар!
- Косата ви трябва да е чиста и да няма стилизиращи продукти по нея, освен специални продукти, които са предназначени за изправяне на коса.
- Разрешете косата си добре преди да използвате уреда.
- Уверете се, че ръцете ви са сухи – риск от токов удар!
- Косата ви трябва да е суха – риск от токов удар!
- Не хващайте обекти между двата нагревателя – риск от пожар!
- Ако уредът е дефектен или не работи правилно – веднага го изключете и го извадете от контакта.
- Ако кабелът е заплетен – разплетете го!
- Не слагайте кабела в пълни чекмеджета или между нагревателите и внимавайте да не го прекъснете. Повреденият кабел увеличава риска от токов удар!

#### Изправяне/оформяне на коса:

- Отключете устройството като използвате системата за заключване на нагревателните плочи.
- Натиснете бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.** (4) за кратко, за да включите устройството.
- Използвайте превключвателя за смяна на температурата (6), за да зададете желаната от вас температура. Настоящата температура е изписана върху LED дисплея. Може да използвате бутон 6, за да увеличавате или намалявате температурата с 10°C. Препоръчваме ви следните температурни настройки:

120 °C до 140 °C	За фина, изтощена, крехка или боядисана коса
160 °C до 180 °C	За нормална коса
200 °C до 220 °C	За плътна и непокорна коса

- LED дисплеят (3) мига по време на фазата на загряване. Веднага, когато устройството загрее ще учете звуков сигнал и LED дисплеят ще светне продължително. Устройството е готово за употреба.
- Разделете косата на части големи около 3-4 см. Дръжте кичурите опънати и ги поставете между нагревателите на пресата, като започнете на около 1 см от корените на косата.
- Плъзнете пресата надолу към краищата на косата бавно и без да дърпате. Не дръжте пресата на едно място в косата за повече от 2 секунди. Така косата ви няма да се изтощи и ще постигнете най-добрите резултати.
- Може да оформите косата като завъртите пресата навътре или навън в краищата на косата преди да я махнете.
- Натиснете бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.** (4), за да изключите устройството. Поставете го върху незапалима повърхност.
- След всяка употреба извадете щепсела от контакта и оставете устройството да изстине напълно.
- Съхранявайте уреда на сухо място, недостъпно за деца.
- Напълно изстиналото устройство може да бъде съхранено и транспортирано в термоустойчива кутия за съхранение.

#### **Бележки:**

- Устройството има защитна функция за самоизключване след около 30 минути на работа.
- Устройството има бутон за заключване на бутоните, така че устройството да не се изключва, ако натиснете бутон за **ВКЛ./ИЗКЛ.** (4) без да искате.
- За да активирате заключването на бутоните, натиснете и задръжте бутон за заключване на бутони (5) за 2 секунди. Ще видите LED дисплея (3).
- За да деактивирате заключването, натиснете и задръжте бутон 5 за 2 секунди. LED дисплеят (3) вече няма да е видим.

#### IV. Почистване и съхранение:

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Почистете корпуса на уреда и нагревателите му с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода.
- Пазете уреда от прах, влага и мръсотия.
- Не почиствайте уреда със силно запалими течности – риск от пожар!
- Не използвайте агресивни, разяждащи, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.

#### V. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



**Danger**

Не използвайте уреда в близост до вода – опасност от токов удар и/или пожар!

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

#### VI. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veiger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).