

Ръководство на потребителя за сешоар Beurer HS 60

I. Включено в комплекта при доставка:

- 1 бр. сешоар Beurer HS 60
- 1 бр. тънка професионална дюза
- 1 бр. дифузер за обем
- 1 бр. ръководство за употреба

** Прочете тези инструкции внимателно и ги запазете за по-нататъшна употреба. Уверете се, че ако дадете това устройство на друг ще им предадете и тези инструкции за употреба.*

** Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.*

II. Предназначение на уреда:

- Този сешоар е подходящ за сушене и професионално оформяне на косата ви. Чрез него изсушавате косата си бързо и нежно.
- Благодарение на настройките за сила на издухване и топлина, сешоарът може да бъде използван според индивидуалните ви нужди.
- Допълнителната функция за студен въздух помага за фиксиране и задържане на прическата ви.
- Тънката професионална дюза ви помага да оформите косата си както искате, а дифузерът придава допълнителен обем на косата ви.
- Вградената йонна технология използва отрицателно заредени йони за неутрализиране на статичния заряд в косата ви. Така косата ви е защитена и запазва естествения си блясък.
- Устройството има функция за автоматично изключване против прегряване.
- Филтърът на сешоара се маха и по този начин може да почистите всмукания пух, прах и косми лесно.
- Устройството има контактен сензор. Това означава, че устройството се включва само когато поставите ръката си около контактния сензор на дръжката му.
- Устройството е предназначено само за целта, описана в настоящите инструкции за употреба.
- Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.

III. Инструкции за безопасна употреба:

- Уредът е предназначен за домашна употреба, а не за търговски цели.
- Уредът може да се използва от хора с намалени умствени способности и деца над 8 години само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Ако кабелът за захранване е повреден трябва да бъде сменен. В случай, че това е невъзможно целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- След употреба на устройството в банята, моля изключете го от захранването и го махнете от банята. В уреда не бива да попада вода дори когато устройството е изключено.
- Като допълнителна мярка за безопасност при употреба в баня препоръчваме инсталирането на защитно устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален работен ток не повече от 30 mA. При нужда потърсете съвет от електротехник.
- Никога не използвайте устройството във вода, близо до вода или в много влажна среда.
- Не отваряйте или ремонтирайте устройството сами. В противен случай перфектното му функциониране вече не е гарантирано, а гаранцията на уреда става невалидна.
- Само за външна употреба!
- Устройството е предназначено за лична употреба и трябва да бъде използвано само върху хора.

- Всяка неправилна употреба на този уред може да бъде опасна!
- Не потапяйте устройството във вода или други течности – риск от токов удар!
- Ако изпуснете устройството във вода веднага го изключете от електрическото захранване. Не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар!
- След изпускане на устройството във вода, моля потърсете оторизиран специалист, който да провери правилната работа на устройството. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Дръжте бижута и други метални неща далеч от филтъра за всмукване на въздух – риск от токов удар!
- Не вкарвайте никакви предмети в корпуса – риск от токов удар!
- Преди всяка употреба проверете за следи от повреди върху уреда и кабела и ако установите такива не ги използвайте. Потърсете оторизиран техник. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Не използвайте удължители при употреба в банята, за да сте сигурни, че може да изключите устройството от токовата мрежа бързо.
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Ако устройството е изпускано или повредено по друг начин – спрете да го използвате. В противен случай съществува риск от токов удар!
- Дръжте пух, прах и косми далеч от изхода за въздух, входа за въздух и махащия се филтър – риск от пожар!
- Уверете се, че устройството не е в близост до лесно запалими материали – риск от пожар!
- Не покривайте устройството с нищо – риск от пожар!
- Не използвайте устройството върху синтетична коса – риск от пожар!
- След всяка употреба изключвайте уреда от захранването.
- Преди да приберете уреда, моля поставете го на незапалима повърхност докато изстине.
- Преди да използвате устройството премахнете всички опаковки от него.
- Свържете устройството само към контакт с подходящо токово напрежение.
- Вадете захранващия кабел от токовата мрежа внимателно. Не дърпайте кабела.
- Не използвайте допълнителни части и аксесоари, които не са препоръчани от производителя.
- Никога не оставайте устройството включено без надзор.
- Не използвайте уреда в близост до лесно запалими течности.
- След употреба оставете устройството върху повърхност, която издържа на високи температури.
- В случаи на повреда ремонтирайте устройството само при оторизиран техник.
- Съхранявайте далеч от обсега на деца!
- Не използвайте уреда навън.
- Ако дадете уреда на друг, моля предайте им и това ръководство за употреба.

IV. Описание на устройството:

1. Дифузер за обем
2. Изход за въздух
3. Филтър, който се маха
4. Бутон за студен въздух ❄️
5. Бутон за настройка на топлина с три степени:
 - 1: ниска температура
 - 2: средна температура
 - 3: висока температура
6. Бутон за настройка на издухването с три степени:
 - 0: изключен сешоар
 - 1: леко издухване
 - 2: силно издухване
7. Контактен сензор
8. Светлина при употреба
9. Механизъм срещу прегъване на кабела и ухото за закачане
10. Кабел за захранване
11. Професионална дюза, която се върти



V. Употреба:

Подготовка за работа

- Застанете на суха, непроводима повърхност – риск от токов удар!
- Уверете се, че ръцете ви са сухи – риск от токов удар!
- Професионалната дюза (11), дифузерът (1) и сешоарът могат да станат много горещи в зависимост от избраните настройки и период на работа. Моля внимавайте – риск от пожар и изгаряне! Не докосвайте дюзата и дифузера по време на работа!
- Поставайте устройството само на огнеустойчиви повърхности. Риск от пожар!
- Не поставяйте устройството върху или близо до мокри кърпи – риск от токов удар!
- Внимавайте устройството да не засмуче коса – риск от пожар!
- Ако кабелът (10) е заплетен – разплетете го!
- Не слагайте кабела (10) в пълни чекмеджета и внимавайте да не го прекъснете. Повреденият кабел води до риск от токов удар!
- Не дърпайте кабела (10) и не го усуквайте. Внимавайте да не докосва остри обекти и да не докосва топли повърхности.
- Устройството има контактен сензор (7). Това означава, че устройството се включва само когато ръката ви е около дръжката на сешоара и вече сте включили сешоара чрез бутон (6).
- Незабавно изключете устройството, ако е повредено или не работи както трябва!
- Имайте предвид, че при първоначална употреба има лек мирис от устройството – това е нормално и не е вредно за вашето здраве. Оставете уреда да работи за 3-5 минути. След това може да го използвате.

Сушена на коса

- Включете сешоара чрез бутон (6). Светлината при употреба (8) започва да свети в червено и устройството започва да работи в мига в който докоснете контактния сензор (7):
 - 1= леко издухване
 - 2= силно издухване
- Включете бутон (5), за да изберете желаната температура на работа:
 - 1: ниска температура
 - 2: средна температура
 - 3: висока температура
- Изсушете и/или стилизирайте косата си по желания от вас начин.
- След всяко употреба/ прекъсване на работа, винаги избирайте позиция 0 на плъзгащия се бутон (6) и изключвайте уреда.
- Преди да приберете уреда, моля изключете го от захранването и го поставете на незапалима повърхност докато изстине.
- Преди да пуснете сешоара отново, моля проверете изхода за въздух (2) и филтъра (3) за прах, косми и т.н., които да ги блокират.
- Не поставяйте сешоара в близост до мокри кърпи след употреба.

Бележка:

За най-добри резултати при употреба на йонната технология, моля използвайте сешоара без приставки.

Избор на функция :

Сешоарът има настройка за студен въздух, която може да бъде избрана чрез бутона за студен въздух (4).

Тази функция ви предоставя възможността да завършите оформянето на прическата си перфектно. Тази функция изстудява косата ви и добавя допълнително задържане на прическата ви за по-добри резултати.

Тази функция може да бъде активирана по всяко време като натиснете бутон (4). Когато натиснете бутона отново, устройството ще се върне към предишно избраната топлинна настройка.

След употреба:

- След всяка употреба изваждайте щепсела на уреда от ел. контакта.
- Оставете устройството да изстине.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда!

- Съхранявайте устройството на сухо място, недостъпно за деца.

VI. Почистване и съхранение на устройството:

- Винаги изваждайте уреда от захранването преди да го почистите – риск от токов удар!
- Внимавайте да не попадне вода в устройството – риск от токов удар!
- Не намотавайте кабела за зареждане около сешоара!
- Преди да приберете уреда, моля оставете го да изстине.
- Не почиствайте уреда с леснозапалими препарати – риск от пожар!
- Пазете уреда от прах, замърсяване и влажност.
- Не почиствайте в миялна машина!
- Не използвайте агресивни, разяждащи, абразивни или корозивни почистващи препарати или твърди четки.
- Уредът и аксесоарите му могат да се почистват с мека кърпа, която е леко навлажнена с топла вода.
- Преди всяка употреба почиствайте изхода за въздух, входът за въздух и филтъра от пух, прах и косми чрез четка, която е подходящ размер.

VII. Регулаторна информация:



Уредът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви.



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете уреда в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



За ваша безопасност никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Не го мокрете!



Този уред отговаря на изискванията на техническите регулации в Руската федерация и Обществото на народите.

Производителят не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Veeger не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.