

Baby Camera – Бебелефон с камера

ИНСТРУКЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Благодарим Ви че избрахте Baby Camera от Ланаформ. Идеална за наблюдение, тази безжична инфрачервена камера, ще Ви позволи постоянно да слушате и гледате вашето бебе денонощно. Бебешката камера е изключително полезен инструмент особено в първите месеци след раждането.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА КАМЕРА ОСОБЕНО ТЕЗИ НЯКОЛКО ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа съответства на посоченото на уреда
- Уверете се, че камерата и кабела на адаптера са винаги извън обсега на бебето.
- Никога не включвайте или изключвайте щепсела към захранването с мокри ръце.
- Винаги поставяйте камерата върху твърда, равна и хоризонтална повърхност, и я държете далеч от източници на топлина, като печки, радиатори и др.
- Не използвайте камерата в стая, където се използват аерозоли (спрейове) или в една стая, където се прилага кислород.
- Не използвайте уреда покрит или под възглавница. Прекомерната топлина може да предизвика пожар, токов удар или изгаряния.
- Не използвайте уреда в близост до влажни зони, като вана, мивка и др.
- Условия за функциониране: от -10 ° C до 40 ° C, с влажност 85% RH.
- Условия на съхранение: от -20 ° C до 60 ° C, с влажност 85% RH.
- С цел да се избегнат рискове от токов удар, не отваряйте камерата, нито уреда за наблюдение (с изключение на отделението за батерията).
- Адаптера и батериите може да се затоплят малко по време на функциониране. Това е напълно нормално.
- Кабелите на захранващия адаптер, не трябва да преминават по коридора или където се стъпва.
- Използвайте само захранващия адаптер. За да се избегне прегряване не използвайте удължител.
- Не навивайте на кабела около апарата.
- Не пренасяйте уреда посредством кабела.
- Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от специален или подобен кабел, предоставен от вашия доставчик или оторизиран дилър
- Не забравяйте да изключите уреда след всяка употреба, включително от ел. захранване.
- Не използвайте в никакъв случай камера, различна от марката LANAFORM.
- Използвайки този уред имайте предвид че използвате вълни с обществено радиоразпръскване. Звуци и изображения могат да се излъчват на други приемници. Разговори, дори тези, които идват от стаи, които са близо до камерата е, също могат да бъдат излъчвани. За да защитават личните си данни, винаги изключвайте уреда, когато не го използвате.
- Този продукт не трябва да се използва от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени способности, или от хора с ограничени познания или опит, освен ако не са под наблюдението на друго лице, или са инструктирани предварително, за използването на продукта, от лицата, отговорни за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат под постоянно наблюдение с цел тяхната безопасност и уверението, че не бива да се играе с продукта.
- Използвайте уреда само по предназначение и съгласно указанията

Допълнителна информация

- Качеството на звука и картината се влияят от употребата на микровълнови фурни, както и всички останали безжични устройства като Bluetooth, локални мрежи и др.
- Бебешката камера е произведена на базата на радио честотата (RF). Това означава, че нейната работа може да бъде нарушена от работата на подобни устройства, като мобилни телефони, портативни радиа, както и други уреди произведени на базата на радиочестотите.
- Употребата на камерата не е ограничена само в детската стая. Може да я ползвате в цялото жилище. Имайте предвид, че ако в съседна на вашето жилище, се използва друг подобен уред, предаващ на същата честота или канал, има вероятност уреда да получава звук и картина излъчвани от вашата камера.

- Безопасност на радиовълните: Когато е включена, камерата излъчва и получаване радиовълни. Камерата е в съответствие със съответните стандарти

Компоненти

1. Камера 2,4GHz безжична
2. Безжичен 2,4GHz приемник
3. Слушалки
4. Адаптер за камерата
5. Адаптер за приемника

Структура на камерата

1. Антена
2. Инфрачервени индикатори
3. Леща
4. Захранване ON/OFF
5. Бутон на алармата
6. Бутон "learning" за приемане
7. Вход за захранване
8. Бутон на канала
9. Капак за батерията

Структура на приемника

1. Антена
2. Капак на отделението за батерии
3. Вход за слушалки
4. Вход за захранване
5. TFT- LCD дисплей
6. Индикатор за канала
7. Бутон Standby
8. Бутон за канала
9. Бутон за спиране на алармата
10. Говорорители
11. Регулиране силата на звука
12. Бутон ON/OFF

Инсталиране

3.1. Инсталиране на камерата

1. Инсталиране на основната камера
 1. Никога не поставяйте камерата в леглото на бебето или в кошарката за игра
 2. Поставете камерата на най-малко 1 метър разстояние от бебето
 3. Уреда може да бъде закачен на стената, или на равна и стабилна основа. За закачане на стената моля следвайте инструкциите съгласно графиката.

Забележки:

- Камерата може да работи и с батерии, като източник на захранване. Поставете 4бр AA батерии (не се доставят) в отделението за батерии, на гърба на камерата, като се съобразите с поляритета.

- Осреднени данни за постоянна работа, при работа с батерии

5 часа (инфрачервените индикатори не работят)

3 часа (инфрачервените индикатори работят)

2. Конфигурация за получаване на данни на камерата

За да осигурите възможност за правилна работа на камерата си, натиснете бутона "learning".

Приплъзнете бутона на гърба на камерата от позиция OFF на позиция ON, след което задръжте бутона за спиране на алармата, на приемника за 3 секунди. Трябва да се появи чиста картина на екрана.

Не е необходимо да настройвате канал за да осигурите предаване.

Обхвата на камерата е 100метра (без преграда) между камерата и приемника. Този обхват може да се промени +/- 30 метра в зависимост от средата в която се ползва (стени, други клетъчни апарати и т.н.)

3. Конфигуриране на алармата на камерата

Камерата има функция да отчита звуци. Нивото на звука може да се регулира.

- Конфигуриране на алармата за приемане на звук

За да настроите звуковата аларма, преместете бутона за алармата на “VOX”. Така ще активирате режим на работа “звук”, което ще позволи на уреда да отчита звуци от 65dB и да активира алармата. В случай, че бъде отчетен звук алармата звъни ок 2 минути, докато стоп бутона за алармата е включен. Тогава ще трябва да изчакате отк 35 секунди за да премине камерата отново в режим за звук. Ако стоп бутона за алармата не е активиран, алармата ще спре автоматично след това време, и режим звук ще бъде автоматично ативиран отново.

- Конфигуриране на алармата за изключване

Алармата не е активна, когато бутона за аларма е в позиция OFF.

3.2. Инсталиране на приемника

1. Свържете приемника към адаптера, и след това натиснете бутона за включване в позиция ON.

2. Настройте силата на звука, до нужното ниво.

3. Настройте приемника на същия канал, на който работи камерата, чрез натискане на бутона за избор на канал – на екрана се появява картина

- Оригиналният канал на приемника е настроен да отговаря на този на камерата.

- Само една камера може да бъде настроена по този начин. Въпреки това приемника има възможност да работи с до 4 камери. В случай че искате да включите 2 до 4 камери, задръжте бутона за избор на канал за около 3 секунди, за да влезете в автоматичните настройки на уреда и системата автоматично ще редува между активните канали през около 6 секунди.

- Монитора става черен в случай намеса на външни сигнали или се наруши връзката.

Забележки:

- *Камерата може да работи и с батерии, като източник на захранване. Поставете 4бр AA батерии (не се доставят) в отделението за батерии, на гърба на камерата, като се съобразите с поляритета.*

- *Осреднени данни за постоянна работа, при работа с батерии
5 часа (инфрачервените индикатори не работят)*

- *3 часа (инфрачервените индикатори работят)*

ГАРАНЦИЯ

LANAFORM ® дава гаранция срещу материални или производствени дефекти, за срок от две години, считано от дата на покупката, с изключение на случаите, описани по-долу.

Гаранцията на този LANAFORM ® продукт не покрива повреди, причинени от злоупотреба или неправилна употреба, инцидент, използване на неразрешени приложения, промени в продукта или всякакви други условия, независимо от вид, който е извън контрола на LANAFORM ®.

Компания LANAFORM ® не може да бъде подведена под отговорност за всякакъв вид косвени, непреки или специфични щети.

Всички косвени гаранции, касаещи този продукт са ограничени за срок от две години, считано от началната дата на закупуване.

Гаранцията важи след предоставени доказателства и документи за закупуването на този продукт.

При рекламация, LANAFORM ® ще поправи или замени вашия продукт по свое усмотрение и ще го върне обратно. Гаранцията е валидна само за централен сервизен център на LANAFORM ® . Всеки опит за експлоатация/ремонт или поддръжка на този уред от лице, неоторизирано от сервизен център на LANAFORM ® ще анулира гаранцията на уреда .