

ТaoTronics Ултразвуков дифузер за ароматерапия

Благодарим ви, че избрахте ултразвуковия дифузер за ароматерапия TaoTronics. Моля, прочетете тези инструкции внимателно и ги съхранявайте на безопасно място за бъдещи справки. Ако имате въпроси или притеснения, моля, свържете се с екипа за поддръжка на клиенти по имейл на адрес: support@taotronics.com

Характеристики

- Непреходен дизайн
- Ултразвуков дифузер
- Режим таймер
- Регулируем струя на дифузера
- Меко многоцветно LED осветление и режим свещ
- Управляващ бутон със светодиоден индикатор на избрания режим
- Защита при ниско ниво на водата
- Аларма

Съдържание на пакета

- 1 x TaoTronics арома дифузер (модел: TT-AD003)
- 1 x адаптер за захранване
- 1 x мерителна чаша
- 1 x Ръководство за потребителя

Спецификации

Модел	TT-AD003
Източник на захранване	DC 24V 650 mA
Мощност	12W
Обем на резервоара за вода	300 mL / 10 oz
Работно време	Максимум 12 часа
Изпускане на мъгла	Силна струя: 25 - 45 mL (0.9 - 1.6 oz) на час Слаба струя: 15 - 25 mL (0,5 - 0,8 oz) на час
Ултразвукова честота	2.35 - 2.45 MHz

Диаграма на продукта (стр. 3)

- ① Отвор за струята
- ② Резервоар
- ③ База
- ④ CANDLE Button – бутон за режим свещ
- ⑤ COLOR Button – бутон за избор на цвета
- ⑥ Бутон HIGH / LOW – бутон за контрол на струята
- ⑦ MIST Button – бутон за включване/изключване на струята

(стр.4)

- ① Вход за въздух
- ② DC Socket

Добавяне на вода

- Свалете капака на дифузера.
- Добавете до 300 mL вода във водния резервоар.
- Добавете 2 до 3 капки (0,1 до 0,15 мл.) етерично масло във водата.
- Поставете отново капака на дифузера.

Как да включите дифузера

Свържете дифузера със захранващия адаптер в контакта. Дифузерът вече е в състояние на готовност. Уверете се, че има достатъчно вода в резервоара. Натиснете бутона CANDLE, за да включите светлините в режим свещ. Използвайте бутона COLOR, за да изберете цвета на светлината, която да излъчва дифузера. Използвайте бутона MIST, за да настроите таймера за определен период от време и да включите/изключите струята и бутонът HIGH/LOW за настройка на режим силна и слаба струя.

CANDLE Button

Когато индикаторът е изключен или е включен в режим COLOR, натиснете веднъж бутона CANDLE (ще чуете звуков сигнал), за да активирате блещукаща топла светодиодна свещ. Натиснете отново и свещта ще спре да блещука (ще чуете звуков сигнал). Натиснете и задръжте бутона CANDLE за 1,5 секунди, за да изключите режим свещ.

Когато дифузерът е включен в режим свещ, натиснете бутона COLOR (ще чуете звуков сигнал), за да превключите към режим цветно осветление.

COLOR Button

Натиснете еднократно бутона COLOR (ще чуете звуков сигнал), за да стартира автоматичната смяна на различните цветове. Натиснете отново COLOR бутона, за да преминете ръчно през различните цветове. Всеки цвят има слаб и ярък тон. Натиснете и задръжте бутона COLOR за 1,5 секунди, за да изключите осветлението на дифузера (ще чуете два звукови сигнала).

HIGH / LOW Button

Дифузерът е настроен на силна струя по подразбиране, когато е включен (ще чуете два звукови сигнала). Можете да натиснете бутона HIGH / LOW, за да превключите на слаба струя (ще чуете един звуков сигнал).

MIST Button

Натиснете веднъж бутона MIST, за да включите таймера за 60 минути (съответния светодиоден индикатор ще светне в жълто). Продължете да натискате, за да преминете през 120-минутен таймер, 180-минутен таймер и ON.

Всеки път, когато сменяте таймера, ще чувате звуков сигнал.

Когато дифузерът е включен в режим ON, той ще работи, докато цялата вода в резервоара не бъде изчерпана. Натиснете още веднъж, за да изключите струята (ще чуете един звуков сигнал).

Можете също така да натиснете и да задържите бутона MIST за 1.5 секунди, за да спрете ръчно дифузера.

Важно

- Не наливайте вода в дифузера над означеното максимално ниво, тъй като това може да причини проблем със струята.
- Спрете дифузера, когато водата в резервоара за вода е изчерпана.
- Не включвайте дифузера, когато капакът не е покрит правилно.
- Използвайте етерично масло и вода заедно. Никога не използвайте само етерично масло.
- Използвайте дифузера само с естествено етерично масло. Синтичното етерично масло може да повреди продукта.

Почистване на резервоара за вода

- Изключете захранващия кабел и извадете капака и капачката на резервоара.
- Излейте останалата вода в резервоара.
- Добавете малко топла вода в резервоара и препарат, подсушете с кърпа за почистване.
- Не използвайте корозивен почистващ препарат за почистване.

Внимание

- Моля, не ремонтирайте продукта сами, винаги потърсете професионален електротехник или оторизиран техник за ремонт.
- Ако усетите лош мирис или нещо необичайно, моля, изключете устройството незабавно.
- Моля, не изваждайте щепсела с мокри ръце, тъй като това може да доведе до токов удар.
- Не поставяйте устройството на наклонена или неравна повърхност, за да избегнете изтичане на вода или повреди на компонентите.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина или на пряка слънчева светлина.
- Пазете се от други електрически уреди, които са податливи на повреди от влажността.
- Редовно почиствайте уреда, ако няма да се използва дълго време; съхранявайте на сухо и сенчесто място.
- Когато включите, не оставяйте дифузера без надзор, когато наоколо има деца.

Проблем	Причина	Решения
Струята на се включва	Дифузерът не е включен в ел.мрежа	Включете дифузера в ел.мрежа

	Не сте натиснали бутона MIST	Погледнете инструкциите в упътването
	Няма вода в резервоара	Добавете вода в резервоара
	Дифузерът е загорял	Изключете дифузера и го оставете в проветриво помещение за около 10 минути
Неравномерна струя	Водата в резервоара е над максималното ниво	Отлейте част от водата
	Натрупали са се отлагания в резервоара	Почистете дифузера съгласно инструкциите
Протичане на вода	Капакът не е поставен правилно	Поставете капакът на дифузера правилно на мястото му
	Температурата и влажността в помещението е твърде висока	Преместете уредът в помещение с добра вентилация
Лоша/странна миризма	Уредът е нов	Почистете дифузера съгласно инструкциите. Използвайте след като изсъхне.
	Водата в резервоара е мръсна	Почистете дифузера съгласно инструкциите и налейте чисто вода
	Използваното масло е синтетично	Използвайте натурални етерични масла

Гаранция

Този продукт е в гаранцията за период от 18 месеца, считано от датата на покупката. Ако възникнат производствени дефекти, моля свържете се с TaoTronics поддръжка (support@taotronics.com) незабавно. Ще ви дадем инструкции как да върнете дефектното устройство при нас за поправка или подмяна. Връщане без потвърждение от продавача няма да бъде приемано.

Изявление

Следпродажбено обслужване се осъществява само за продукти, които се продават от TaoTronics или TaoTronics търговец на дребно и дистрибутори. Ако сте закупили устройството си от друго място, моля свържете се с продавача за връщане и гаранционни въпроси.

Дистрибутор: ХелтиЮ ЕООД,
Тел: 0888149007
Имейл: orders@healthyyou.bg